

制冷 CMOS 天文相机

QHY165C 用户手册 Rev. 1.0



本文档为在线文档,您可以保存此 pdf 文件或者打印此文件。QHYCCD 保留在不提前告 知的情况下修改此文档的权利。

包装内容

打开包装盒之后,请先检查包装盒内的以下配件是否齐全:

3. 0USB 线 1. 5 米	1 根
自锁电源线	1 根
12V 电源适配器	1个
中心倾角调节环	1个
干燥管、干燥剂	1套
M54 转 2 寸延长圈	1个
防尘盖	1个
保修卡	1 张
驱动下载卡	1 张
出厂检测报告	1 张
相机	1 台

选配件

车载电源 1 个

目录

- 01 软件安装
- 02 在 SharpCap 中使用 QHY165C
- 03 白平衡调节
- 04 在 ASCOM 中使用 QHY165C
- 05 在 EZCAP_QT 中使用 QHY165C
- 06 在 FireCapture 中使用 QHY165C
- 07 网络摄像头应用
- 08 FAQ
- 09 相机保养
- 10 规格参数
- 11 机械尺寸及后焦距
- 12 版本历史

01 软件安装

- 1. 下载并安装 <u>ASCOM 平台</u>
- 2. 下载并安装<u>系统驱动</u>
- 下载并安装 ASCOM 驱动 需要注意的是如果您想让相机作为您的拍摄相机,请下载 ASCOM Capture;如果您想让 您的相机作为您的导星相机,请下载 ASCOM Guide。
- QHY165C 相机默认使用 SharpCap 作为拍摄软件,请下载并安装 <u>SharpCap</u>软件, QHY165C 可以在 SharpCap 2.9 版或者更高的版本中使用。如果您在国内无法访问 SharpCap 的官方网站,QHYCCD 已经征得作者同意提供了其安装包的<u>下载</u>。 注意对于最新版的 SharpCap,QHY165C 也需要最新的 qhyccd.dll,为此 QHYCCD 已经编 写了 <u>SharpCap 补丁</u>,请您下载并安装。
- 5. 首先给 QHY165C 接入 12V 电源,然后通过 USB3.0 数据线将 QHY165C 相机连接至您的电脑。第一次连接时,系统会发现新设备并为之寻找驱动。你可以点击"跳过从 Windows更新获得驱动软件"跳过网上搜索步骤,然后电脑会在本地自动找到驱动并安装。当驱动软件都安装成功后,你可以在设备管理器中看到 QHY165C,如下图所示。

🛃 Computer Management		
File Action View Help		
🗢 🔿 🔰 📰 📓 🖬	R 🕅 🙀 🕫	
🌆 Computer Management (Local	✓ → DESKTOP-SO1D53E	-
✓	🗸 🏺 Astrolmaging Equipment	
> 🕑 Task Scheduler	QHY5IIISeries_IO	
> 🛃 Event Viewer	> 4 Audio inputs and outputs	
> 🕺 Shared Folders	> 💻 Computer	
> (Performance	> 👝 Disk drives	
🚔 Device Manager	> 🖼 Display adapters	
🗸 🔄 Storage	> 🕼 Human Interface Devices	
Disk Management	> ag IDE ATA/ATAPI controllers	
> 🛃 Services and Applications	> 🚍 Keyboards	

6. 此外,QHYCCD 还开发了更新检查工具UpdateCheck,下载安装好此程序后,在您的相机与电脑处于连接状态下,您可以通过此软件来检测该相机所需的驱动是否是最新版。如果检测到您的驱动不是最新版,您可以直接通过此软件进行下载最新驱动来更新驱动,而无需再去QHYCCD 官方网站上进行下载。以QHY367C 为例,可以在下图中看到我们所需要的驱动都是最新的,不需要进行下载更新。

OHYCCD

QHY165C

Θ	QHYCCD Up	dateCheck			
	Camera	Driver/SoftWare	Current Version	Latest Version	Status
	QHY367C	Driver	16-10-20	16-10-20	Not Update
		EZCAP_QT	0.1.46.0	0.1.46.0	Not Update
		ASCOM Capture Driver ASCOM Guide Driver	0.1.46.0 0.1.46.0 Not Update no found 0.1.46.0 Need Update		Not Update Need Update(download)
		NativeWDM	1.0.0.4	1.0.4.0	Need Update(download)
		BroadCast Driver SharpCap(CN)(authed by Robin)	2.0.0.0 2.9.2999.0	2.0.0.0 2.9.2965.0	Not Update Not Update
		SharpCap(EN)(authed by Robin)	2.9.2999.0	2.9.2965.0	Not Update
		UpdateForSharpCap	2.1.11.0	2.1.11.0	Not Update
	Check F	or Update			💋 GHWCCD

当您下载并安装好新的驱动后,请拔出 USB 数据线,然后再重新插入以使新的驱动生效。

02 在 SharpCap 中使用 QHY165C

- 1. 给 QHY165C 接入 12V 电源,使用 USB3.0 数据线连接您的 QHY165C 至电脑。
- 2. 开启 SharpCap。如果前面所提及的软件和驱动都安装成功,那么视频图像就会自动出现, 同时你也可以在软件的左下角看到帧率,如下图所示。

SharpCap - QHY165C - C:\Users\LT\Desktop\SharpCap Captures	
Eile Cameras Options Capture Tools Scripting Help	
📾 Start Capture 📾 Quick Capture 🔹 🖲 Stop Capture 🕕 Pause 🕼 Snapshot 📲 Live Stack Object Name : 🔹 🔻 FX : None	- 💽 🖉 - Zoom: Auto 🛛 - 📐 🍳 -
	Camera Control Panel 4
	🔿 Capture Profiles 📃 🍈
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Load Save New Set Default
	\bigcirc Capture Format and Area \equiv
	Colour Space RGB24 🔹
	Capture Area 4936x3290 💌
	Binning 1x1 -
	Output Format AVI files (*. avi) * Auto
	🙆 Camera Controls 📃
	Exposure 20.0 ms
	Quick Picks
	Gain 10
	Frame Rate Limit Maximum
	Amp Noise Reduction On • Auto
	Offset
	USB Traffic
Previewing : 230 frames (0 dropped) in 0:00:23 at 10.0 fps (currently at 9.5 fps) (Cooler at 0%. Temp 5.6C. Target 0.0C)	

3. 如果您在连接相机之前已经启动了 SharpCap 软件,为了打开相机,您可以依次点击 menu->cameras->rescan,然后在选中 QHY165C。

4. 为了确保相机可以正常的运行,软件会以最低的速度来启动相机,这样使得初始的帧率比它 在网页上说明的最高帧率低很多。现在,您可以通过设置来让它充分发挥最优的性能。首先, 您可以设置曝光时间到 1ms,然后减少"USB traffic"值。对于现在配有 i7-4 核的计算机,它 应该可以实现最佳表现,但是需要注意的是由于种种原因,不是所有的计算机都能够实现最佳 表现,比如 CPU 使用率,省电模式设定,主板性能,USB3.0 接口性能。有时,显示尺寸也会影 响表现,因此您可以通过使用 "Zoom"功能减小显示尺寸来看是否有帮助。

Debayer Preview 可能会占用 CPU 时间,有时它会限制帧率。您可以选择 RAW8 模式和关闭 Debayer Preview 来获取更高的帧率。

∧ Capture Fe	ormat and Area \equiv
Colour Space	RAWS
Capture Area	5544x3692 ▼
Binning	1x1 •
Output Format	AVI files (*. avi) - Auto
Debayer Preview	Off

5. 偏置(offset)调节,当你对相机进行完全遮光后,可能你会发现图像并不是真的全黑。有时这会降低图像对比度的质量。你可以通过调整偏置(offset)来获得一个更好的暗场。你可以通过按照下图的指示打开直方图(histogram)来确认这一点。



QHY165C 是一款彩色相机,通过将偏置(offset)设置到一个小的数值使得直方图的峰值接近 于零是非常重要的。因为彩色相机的白平衡是 FPGA 中像素值与一个比例的乘积,偏置也会与之 相乘,进而可能会影响到白平衡。

6. 如果您想进入 16bit 图像模式,最好建议您先暂时将 USB traffic 设置到 20 或者以上,然 后再调整到 "RAW16"模式,否则因为数据带宽有可能会超过传输能力而使得 USB 传输终止。

7. 通过选中"LX"模式,您可以扩展曝光时长范围进行长曝光。QHY165C 配置了放大器发光抑制电路,它可以大幅度抑制长曝光时放大器产生的发光。关于 QHY165C 的放大器发光抑制功能的介绍,请查看 QHY165C 的英文网页上的 QHY168C 的暗场测试,QHY165C 是 QHY167C 的经济版,与 QHY167C 所不同的是为 12 位的 ADC。其他参数与 QHY168C 一致。

8. QHY165C 接入 12V 电源后,温度控制电路就会启动,您可以通过调整下图中的设置来控制 CMOS 的温度。

Cooler Power	Q-								_	Au	to 0
Target Temperature		,		1	,	-Q-		1	1	,	0
Temperature	_				,	-Q-	,	,	,	,	0.5

控制温度主要有两种方式,一种是调整制冷器功率(Cooler Power),一种是设置目标温度 (Target Temperature)。如果您想要通过设置目标温度这种方式来直接控制 CMOS 的温度,您 应该先点击 "Auto"再来通过调整滑动条来设置目标温度。

在使用制冷功能之前,您应该先阅读 FAQ 中的问题"如何保护制冷器"来更好的使用的制冷功能。

03 白平衡调节

SharpCap 启动时会采用默认的白平衡设置,下图为 QHY165C 启动后的图像截图



对于彩色相机, SharpCap 会在软件右侧显示红绿蓝三种颜色的调整滑动条 因为白平衡为红色和绿色的比例,以及蓝色与绿色的比例,因此您可以固定住绿色分量到 2010,然后调整红色分量和蓝色分量。

比如,在下图中,蓝色分量为 3015,红色分量为 2965。看起来这张图片白平衡得到了很好的 调整。如果您想增加蓝色分量,因为它的上限为 4020,在这种情形下,您可以通过适当地降低 绿色分量来给蓝色分量与绿色分量的比例更多的调整空间。



如前所述,如果您在做行星拍摄,您应该尽可能地将 Offset 值设置为最低来让背景全黑。然后,您可以很容易地得到合适的白平衡,否则,调整白平衡不会那么容易。有时,图像的 offset 值是好的,但是您却得不到合适的白平衡。

原因是白平衡实际上是一个 RGB 感光度差值的比例。因此我们使用一个比例来乘以 RGB 值。但 是,假如偏移量存在,这个比例将会是不正确的。比如,如果 G 的感光度是 R 的感光度的二 倍,为了得到白平衡,我们用 2 乘以 R 得到 R'=2R= G,从而使得 R=G。

当偏移量存在时,这个偏移量会一直加在每个像素的 RGB 值上,因此您看到的图像将会是:

$$G''=G + bias = 2R + bias$$

而现在 R'': G''= (R + bias) / (2R + bias),但是它不等于 1:2。这表明偏移量会影响 R 与 G 的比值。除此之外, R 与 G 的比值也会随着所拍摄的物体亮度变化而改变,所以很难用一个 固定的比值得到白平衡。

但是对于深空目标拍摄,您应该保留一定的偏置,避免图像背景变为0从而避免图像背景的一部分数值丢失。一般说来背景在1000-5000(对于16BIT图像而言),对于深空拍摄是一个比较好的值。

OHYCCD

04 在 ASCOM 中使用 QHY165C

QHY165C 可以在很多支持 ASCOM 平台的软件上工作。目前 QHY165C 仅支持常规的 ASCOM connection,但是不支持 ASCOM VIDEO connection。 需要注意的是 QHY165C 将会一直传输最大的比特位深来得到最佳的 DSO 成像表现。图像的格式为 16bit,高位对齐,低位补零。

MAXIMDL

- 1. 首先您需要确认 ASCOM 平台和 ASCOM 驱动都已经成功安装。
- 2. 开启 MAXIMDL
- 3. 按照下图的提示来完成设置

1 open Camera Co	Camera Control		? ×
	Expose Guide Setup		
	Camera 1 Setup Camera Cooler	Camera 2 Setup Camera Coo	er Connect
	ASCOM	No Camera	Disconnect
2 Open Setup C	Options Dual	Options	On Off
	Setup Filter Mode	Setup Filter	Warm Up
tup ASCOM	2	×	Less <<
SCOM Plug-in Version 5.22	A PARCONT SAME OF	ок	
Support: www.cyanogen.com	a worrow as the es	Cancel	No Camera
amera Model			
ASCOM	Ad	Ivanced	
Mn. Exposure (s)			

	QHYCCD Setup
	Please chose one camera to connect Cameras OHY165C-Less Connect
3. Select "OHY1	Camera Setting
	Gain : 1000
	Offset:0
	Bin : ♥ 1x1 ● 2x2
K ASCOM Camera Chooser	USBTraffic: 30
Trace 2. Click "Properties" butto	Cother Processing
Select the type of camera you have, when be sure to click the Properties button to configure the drinn for more energy	Remove OverScan Area
QHYCCD-Cameras-Capture	
ASCOM	ок Cancel

通常情况下,您可以设置增益为1, offset为10来启动。

⁄ Camera Control		? ×
Expose Guide Setup		
Camera 1	Camera 2	Connect
Setup Camera Cooler	Setup Camera Cooler	
ASCOM	No Camera	Disconnect
Options Dual	Options	
Setup Filter Mode	Setup Filter	WarmLin
No Filters	No Filters	
	Camera 1 Information	Guider Information
3D(I)		

在拍摄前需要点击 Connect

05 在 EZCAP_QT 中使用 QHY165C

EZCAP_QT 是一款由 QHYCCD 开发的软件,对于 QHYCCD 深空相机,它拥有基础的拍摄功能。您可以在下面的链接中下载使用它。

1. 安装 EZCAP_QT 软件;

2. 首先给 QHY165C 接入 12V 电源, 然后通过 USB3.0 数据线将 QHY165C 相机连接至您的电脑。

3. 启动 EZCAP_QT, 在 Menu->Camera 中点击"Connect",如果相机是成功的连接的, EZCAP_QT 软件的标题就会显示相机的固件版本以及相机的 ID,如下图所示;



4. 在 Menu->Camera Setup 中点击"Temp Control",设置 CMOS 传感器的温度。您可以开启 "Auto Control "和设定目标温度。比如,在此我们设置目标温度为-10C。CMOS 传感器的温度 将会很快下降到此温度(大约需 2-3 分钟)。如果您想要关闭 TEC,您可以选择"TEC OFF"。 如果您只想设置 TEC power 而不设置温度,您可以选中"Manual",然后设置 TEC power 的百 分值。



5. 您可以使用预览窗口(preview tab)来进行预览,还可以使用对焦工具来进行对焦。然后 使用拍摄窗口(Capture tab)来捕获图像。

6. 在 EZCAP_QT 中有一个图像任务规划器,您可以参考下表拍摄一系列的图像。

	Pla	anne	er									٢
	-	Hee	RIN	Evo Time(s)	Repeat	CEW	Delay(s)	Gain	Ava	SubBlack	SubBias	1
	1		1	1	1	0	0	0	0	0	0	
	2		1	1	1	0	0	0	0	0	0	
	3		1	1	1	0	0	0	0	0	0	
	4		1	1	1	0	0	0	0	0	0	
	5		1	1	1	0	0	0	0	0	0	
	6		1	1	1	0	0	0	0	0	0	
	7		1	1	1	0	0	0	0	0	0	
	8		1	1	1	0	0	0	0	0	0	
	9	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
	10		1	1	1	0	0	0	0	0	0	
	Ac	id R	ow				Fol	der		Sav	re Table Load Table	
1	Fil	eNa	ame	;								
	NGC 1 2 3 Start M 4 5 6 Start IC 7 8 9 Force Stop											
	Capture DarkFrame High Readout Speed Color Wheel Loop 2											

06 在 FireCapture 中使用 QHY165C

最新版本的 FireCapture 已经支持 QHY165C,请到 FireCapture 的官网下载它的<u>v2.5 BETA</u> (32-bit) version.版本。默认情况下,它会安装在"文档"文件夹。当它成功安装完之后,找 到"文档"文件夹,你就会看到它的安装目录。如下图所示。

🗎 📝 📴 🖛 Documents											
File Home Share View											
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow 🗟 > qhyccd > Documents >											
And the second s											
Desktop 🖈	ASCOM	8/19/2016 12:25 PM	File folder								
🕹 Downloads 🛛 🖈	FireCapture_v2.4	8/20/2016 5:15 PM	File folder								
Documents 🖈	FireCapture_v2.5beta	8/23/2016 1:45 PM	File folder								
Distures at	Maxim DL 5	8/19/2016 3:57 PM	File folder								
Pictures *	PHD2	8/11/2016 9:14 AM	File folder								
J Music	Tencent Files	8/23/2016 3:48 PM	File folder								
Videos	🔊 Autosave Image -001B	8/19/2016 4:04 PM	Maxim DL Image	9,999 KB							
ConeDrive	Autosave Image -001G	8/19/2016 4:03 PM	Maxim DL Image	9,999 KB							
- Checkine	Autosave Image -001L	8/19/2016 4:06 PM	Maxim DL Image	39,983 KB							
💻 This PC	Nutosave Image -001R	8/19/2016 4:02 PM	Maxim DL Image	9,999 KB							
E Desktop	Nutosave Image -002R	8/19/2016 4:07 PM	Maxim DL Image	9,999 KB							

进入文件夹,启动"FireCapture.exe",然后软件会提示用户选择相机,这里选择 QHYCCD。载入完成后您就应该可以在 FireCapture 上看到 QHY165C 拍摄的图像。如下图所示。



关于这个软件更加详细的使用教程,请到其官网阅读它的 tutorial 部分。

http://www.firecapture.de/

05 网络摄像头应用

网络摄像头是 QHY165C 支持的一个特殊功能,它可以通过 BroadCast Video WDM Drive 将视频 图像发送到多个目标软件上。比如,你可以使用 SharpCap 软件来控制 QHY165C 相机,同时在 SharpCap 上显示的视频图像可以发送到任何支持 WDM 相机的软件,比如 HandyAvi, Adobe video encoder 以及即时通讯软件。这个功能对于视频在线广播类应用很便捷。

- 1. 下载并安装 <u>BroadCast 驱动</u>
- 2. 连接相机至电脑并启动 SharpCap
- 3. 按照下图的提示,在 SharpCap 的控制面板中打开"Enable Live Broadcast"

Camera	Controls	≡
Exposure	20.0 ms	LX Mode
1 I	· · · · · · · · ·	т т.Т
н н		· · ·
Quick Picks		~ Auto
Gain		15
Frame Rate Limit	Maximum	~
Amp Noise Reduction	On	 ✓ Auto
Offset		. 0
Speed	P	0
USB Traffic		30
Enable Live Broadcast	On	×.

4. 如下图所示,在您使用的软件中,选中 QHYCCD camera (WDM)作为您的网络摄像头。





08 FAQ

1. QHY165C 支持 8bit 和 12bit 输出吗?

8bit 输出和 12bit 输出 QHY165C 都支持。对于 8bit 输出,只会使用高八位,对于 12bit 输出,会进行 0-4095 至 0-65535 的映射(即高位对齐,低位补 0)。

2. 如何获得最高的帧率?

因为 QHY165C 拥有很高的数据带宽,不是所有的电脑都能获得最高的帧率。一般而言,拥有 i7-4 核处理器的计算机可以达到最高帧率。CPU 的占用率也会影响帧率的高低,因此在使用相 机时可以通过关闭其他程序减小 CPU 占用来提高帧率。假如 CPU 占用过高,软件运行可能会非 常缓慢甚至卡死。

3. 如何避免相机卡死?

如果相机一直卡死,它有可能是多种原因导致的,您可以按照下面的提示进行检查。

- 1) 您的电脑配置的是否是 VIA 芯片组或者一些类型的主板,在 SharpCap 上根本不出图(但是 在 ASCOM 上工作却正常)在这种情况下,您需要开启相机的 DDR 缓冲
- 2) 您的电脑和赤道仪是否漏电?这可能会导致漏电流通过 GND 从电脑上转移到相机上。这有可能会影响 USB 传输、丢失数据包、相机卡死。您需要确保电脑和赤道仪都很好的接地。
- 3) USB 接口的电压是否足够高?一些电脑的 USB 接口电压达不到 5V。这样可能会导致相机一 直卡死。在这种情况下,您可以选择通过使用带电源的 USB3.0 Hub 来连接电脑和相机, 这样能够确保相机得到 5V 的电压。
- 4) CPU 使用率是否太高?如果 CPU 使用率过高,将会导致很多帧丢失并且会使得相机卡死。 您可以增大 USB traffic 值来降低 FPS,从而获得更稳定的图像传输。
- 5) USB 连接线是否连接牢靠? 有时相机与 USB 连接线的连接问题以及电脑与 USB 连接线的连接问题会导致信号丢失并且使相机卡死。尤其是当 USB 连接线移动时。在这种情况下,您可以尝试在 USB 接头和插口部分涂一些硅油。这样会使得 USB 连接更加稳定。
- 避免静电。有时人体上携带的静电会导致相机卡死。在触碰相机前,您可以接触一下电脑 机箱外壳来释放静电。
- 7) 一些计算机的前置 USB 接口不太适合高速数据传输(原因是它们是通过连接线连接到主板的,这样使得信号完整性变差)。如果您发现相机在前置 USB 接口使用时一直卡死,您可以尝试将相机连接至它的后置 USB 接口(它们直接连接到了主板的芯片组)。

4. 如何清洁 CMOS 传感器和光学窗口?

如果您发现在 CMOS 传感器上有灰尘,您先可以拧掉 QHY165C 的前半部分,然后使用单反相机传 感器用的清洁套装清洁 CMOS 传感器。因为 QHY165C 的 CMOS 传感器上有增透膜,因此在清洁过 程中一定要小心谨慎。

玻璃窗口上有红外滤光涂层和增透膜。因此在清洁过程中也需要小心谨慎。您同样可以使用单 反清洁工具或者镜头纸来进行清洁。注意用力不能过大,因为涂层很脆弱很容易被擦出划痕。

5. QHY165C 的边角亮光抑制功能表现如何?

放大器辉光是 CCD 或者 CMOS 芯片的内部电路的半导体结构,在一定电压差存在的情况下,会发出非常微弱的近红外光的现象。QHY165C 相机有放大器发光抑制电路,在进行长曝光时,它可以大幅度减少放大器的发光。QHY165C 是 QHY168C 的经济版,与 QHY165C 所不同的是为 12 位的ADC。其他参数与 QHY168C 一致。更多信息请查看 QHY165C 英文网页上的 QHY168C 的暗场测试: http://www.ghyccd.com/QHY168.html

6. 什么是相机内置 DDR 缓冲器? 它的优点有哪些?

QHY165C 内置有 128MB DDRII 图像缓冲器。它有两个优点:

它可以缓冲整张图像从而避免在 USB 传输过程中丢失。因为 CMOS 传感器一旦开始工作就会不间 断地曝光,输出图像,周而复始,并且不能停顿。但是计算机会因为操作系统多任务处理的特 性会暂停一下 USB 传输,如果这个暂停时间过长,USB 中的存储能力很小的缓冲器就会充满, 导致即将到来的数据丢失。还有可能会导致一帧的部分数据丢失形成一个坏帧。对于短时间曝 光,这也许不会造成太大的问题,但是对于长曝光,这意味着要丢失一帧长曝光图像。128MB DDRII 缓冲器可以通过将整帧图像存储起来和传输,从而解决这样的问题。即使 USB 传输暂停 很长时间也不会丢失数据。

另一个优点就是当使用一些运行不快的或者对 USB3.0 支持不好的电脑时,它会使视频图像更加 细腻顺畅,这些电脑不能很好的进行高速数据传输,数据会经常丢失,有了 DDR 缓冲器,它可 以缓冲很多图像数据然后发送到电脑。即使 USB3.0 经常暂停传输,它也会保证数据不丢失。 SharpCap 中有选项来打开或者关闭 DDR 缓冲功能。目前版本的 ASCOM 驱动一直工作在 DDR 模式 中。

7. 如何保护制冷器?

QHY247C 的制冷器可以实现将近 35℃的环境温差。您在使用过程中应该避免热冲击,所谓热冲 击是指当制冷器的温度骤然上升或下降时,制冷器由于热胀冷缩原理所要承受的内部强应力, 距离的热冲击会缩短制冷器寿命甚至彻底损害制冷器。

因此,当您开始使用制冷器来调整 CMOS 的温度时,您应该避免一下就将制冷器开启到最大功率,而应该逐步的增大制冷器的功率。在断开电源前,如果制冷器的功率比较高,你也应该逐步减小制冷器的功率然后再断开电源。

8. 在开启 DDR 模式的状态下相机运行一段时间后帧率下降为 0, 该如何解决?

有部分用户反映,其带有 DDR 模块的相机在 SharpCap 上运行一段时间后帧率下降为零;这样的问题是由于 CMOS 芯片的输出速率高,而计算机的接收速率慢导致的。CMOS 传感器一旦开始工作就会不间断地曝光,输出图像,周而复始,并且不能停顿。如果计算机由于操作系统的原因暂停 USB 传输过于频繁,就会导致 DDR 数据溢出,使得坏帧不断产生,进入 DDR 的图像没有一张图像是完整的,因此帧率为零。 解决方法: 第一个方法是通过提高 USB traffic 的值,来降低相机帧率,从而避免相机卡死。需要注意的 是之前的 SharpCap 补丁不能够将 USB traffic 的值设置的很大,因此需要官方网站上下载并安 装最新的 SharpCap 补丁。

第二个方法就是在 SharpCap 关闭 DDR 模式,但是对于性能不是非常好的电脑,由于其本身数据 传输速度较慢,这种方法不一定有效。

09 相机保养

干燥相机 CMOS 腔

CMOS 传感器位于 CMOS 腔内。在 QHY165C 相机的前端的侧面有一个孔。 如果 CMOS 腔内有潮气 使得传感器玻璃结雾,您可以通过这个孔连接硅胶管来进行干燥。

请在硅胶棒中放入有效的硅胶干燥剂并确保里面有棉花以防止硅胶进入到 CMOS 腔内。

如何防止 CMOS 密封腔的光学窗口结雾

如果环境湿度非常大, CMOS 密封腔的光学窗口就可能有结露的问题, QHY165C 有一个内置的加 热板来给 加热来防止结雾,在大多数情况下,它的效果非常明显。如果结雾问题仍然存在,请 尝试一下方法:

1. 避免让相机朝向地, 冷空气的密度要比热空气的密度大, 如果相机朝下向地, 冷空气会更容 易接触到玻璃使得它降温进而结雾。

2. 提高 CMOS 传感器的温度。您可以稍微提高一下 CMOS 传感器的温度来防止玻璃结雾。

3. 检查加热板是否工作,如果加热板没有工作,玻璃会非常容易结雾,通常情况下加热板的温度在 25℃的环境下可以达到 65-70℃。如果它没有达到这么热,有可能是因为加热板损坏,您可以联系我们来更换加热板。

10 规格参数

CMOS 芯片	IMX071 COLOR CMOS SENSOR
有效像素数	4952*3288, 16mega pixel
像素尺寸	4.8um*4.8um
快门类型	Electric Rolling Shutter
读出模式	Progressive Scan
芯片尺寸	APS-C Format
AD 采样深度	12BIT (12BIT/8BIT OUTPUT)
曝光时间	30us-3600sec
最大帧率	10FPS@Full Resolution 30FPS@1920*1080 HD
	15FPS@4096*2160 4K video
	32FPS@1024 line
	42FPS@768 line
	54FPS@600 line
	130FPS@240 line
像素合并	Hardware Binning for 3x3 binning video mode
满阱电荷数	TBD
读出噪声	TBD
放大器辉光抑制	暗场图像中无可见放大器辉光
制冷器	2-stage TEC -35C below Ambient
光学玻璃	AR+AR optic window
支持软件	SharpCap, ASCOM, EZCAP_QT

11 机械尺寸

12 版本历史

修改时间	版本号	修改内容
2017年1月25日	1.0	第1版